

Ситуационный центр

Раздел предназначен для администрирования Платформы НЕЙРОСС в части мониторинга и обработки инцидентов и предоставляет функции настройки планов объекта, загрузку схем обработки инцидентов и управление инцидентами, и доступен только для узла [Платформа НЕЙРОСС](#). Доступ к разделу осуществляется под учётной записью с правом **Общее конфигурирование** или под учётной записью **root** [[Управление пользователями](#)].

✔ Полная инструкция по настройке Платформы для выполнения задач мониторинга и ситуационного реагирования приведена [здесь](#). Руководство оператора приведено в разделе [АРМ НЕЙРОСС Центр](#).

Переход к функционалу: [Рабочий стол НЕЙРОСС](#) > [Конфигурация узлов](#) > [Ситуационный центр](#).

Что требуется?

- [Сформировать план объекта](#)
- [Разместить объекты на карте](#)
- [Настроить схемы обработки инцидентов](#)
- [Просмотреть список инцидентов, находящихся в обработке, и принудительно закрыть их](#)
- [Настроить «привязку» камер источникам тревог](#)

Окно раздела

Ситуационный центр

Планы Карта Обработка инцидентов Управление инцидентами Источники тревог

Планы +
Для изменения иерархии плана перетащите его на нужный уровень.

Общий план объекта

- План второго этажа
 - Этаж 2. Левое крыло**
 - Этаж 2. Правое крыло
- План первого этажа
 - Конференц-зал
 - Этаж 1. Кабинеты
- Цокольный этаж
 - Паркинг для посетителей
 - Паркинг для сотрудников
 - Серверная
- План с другой Платформы
 - Дочерний план с др. Платформы

Функциональные элементы
Для нанесения элементов на план сначала в элемент, затем выберите режим нанесения из правом верхнем углу плана

Поиск по элементам

- 10.1.29.27, Платформа НЕЙРОСС
 - 10.1.31.100, SNC-CH280
 - 10.1.31.147, B47
 - 10.1.31.151, WV-SP509
- 10.1.29.38, Платформа НЕЙРОСС
 - Планы
 - Помещения
 - Разделы охранной сигнализации
 - Охрана 1-ый этаж
 - Охрана 2-ой этаж
 - Охрана Холл
 - Точки доступа
 - 10.1.29.39, Платформа НЕЙРОСС
 - БОРЕЙ (10.0.29.7, БОРЕЙ)
 - БОРЕЙ (10.1.30.36, БОРЕЙ)
 - Входы и выходы
 - Зоны охранной сигнализации
 - Точки доступа
 - Точка доступа Уч_3_1
 - Точка доступа Уч_3_2
 - Устройства Mobdus
 - C2000-ПП:1

Раздел предназначен для настройки Платформы НЕЙРОСС для выполнения функций мониторинга и обработки инцидентов и содержит пять вкладок: [Планы](#), [Карта](#), [Обработка инцидентов](#), [Источники тревог](#).