Управление разделами с помощью считывателя постановка/снятие

Точка доступа может использоваться в качестве терминала для постановки на охрану и снятия с охраны разделов сигнализации, принадлежащих помещениям, в которые ограничен вход данной точкой доступа. Осуществляется групповое управление разделами: выполняется постановка/снятие всех разделов, разрешённых для управления с данной точки доступа из списка, заданного уровнем управления пропуска.

Поддерживается работа с БОРЕЙ в любом исполнении: точки доступа могут быть фактически подключенных к контроллеру БОРЕЙ, модулям М1 и М3.

Требования к настройкам точки доступа



Управление разделами с помощью считывателя возможно при использовании точки доступа в СКУД и обеспечивается ТОЛЬКО в режиме одиночного доступа (доступ по правилу N-лиц отключен) с ожиданием закрытия двери. Проверьте и, при необходимости, отредактируйте настройки точки доступа согласно таблице ниже [Точки доступа].

Параметр	Требуемое значение
Ждать открытия двери	Да
Ждать закрытия двери	Да
Время ожидания закрытия двери, с	Достаточное для повторного предъявления идентификатора с целью начала процедуры постановки /снятия.
Ожидание по правилу N-лиц	Нет

Требования к настройкам прав на управление

При постановке/снятии с помощью считывателя осуществляется групповое управление разделами: выполняется постановка/снятие всех разделов, разрешённых для управления с данной точки доступа (определяется в разделе Терминалы) из списка, заданного уровнем управления пропуска (определяется в разделе Уровни управления).

🕕 ВНИМАНИЕ 🛖

Для обеспечения прозрачности процедуры постановки на охрану и снятия с охраны, а также ограничения доступа в охраняемое помещение, проверьте выполнение следующих рекомендаций:

- 1. В разделе Терминалы для данной точки доступа заданы все разделы, принадлежащие помещениям, в которые ограничен вход данной точкой доступа, и не заданы разделы других территорий. При невыполнении этого требования возможны ситуации, когда за заблокированной точкой доступа есть разделы, которые не поставлены на охрану, или поставлены на охрану разделы другой точки доступа, которая работает на вход/выход.
- 2. Уровень управления пропуска включает разрешение на управление всеми разделами из п.1. При невыполнении этого требования будет выполнена постановка только части разделов сигнализации. разрешённых уровнем управления пропуска), точка доступа не будет заблокирована.

Порядок постановки на охрану

Подготовка к постановке:

1. Откройте дверь, ограничивающую доступ в охраняемое помещение.



🥝 Открытие двери на этом этапе может быть осуществлено любым удобным способом: путём предъявления валидного идентификатора или с помощью кнопки выхода.

Постановка на охрану:

- 1. При открытой двери до истечения срока ожидания закрытия двери предъявите идентификатор, имеющий права на управление разделами 🛨 . Будет инициирована процедура постановки на охрану разделов сигнализации 👆. Зелёный индикатор считывателя начнёт часто мигать в режиме 0,25 сек включён / 0,25 сек выключен. Если разделы были частично поставлены на охрану, будет выполнено их предварительное снятие с охраны. У вас есть 12 секунд на выполнения процедуры закрытия двери и повторное предъявление этой же карты для завершения процедуры постановки на охрану (пп. 3-4).
- 2. Закройте дверь.
- 3. Выполните повторное предъявление идентификатора. Будет предпринята попытка постановки на охрану всех разделов сигнализации 👆. Красный индикатор считывателя начнёт часто мигать в режиме 0,25 сек включён / 0,25 сек выключен. При успешной постановке точка доступа будет заблокирована. Красный индикатор начнёт работать в режиме включён непрерывно. Доступ по картам, не имеющим разрешения на снятие с охраны, будет ограничен.

Режимы индикации считывателя:

- При тревоге в разделе на охране красный индикатор считывателя начнёт мигать в режиме 1,25 сек включён / 0,25 сек выключен.
- При невзятии, красный световой индикатор, а также звуковой индикатор включаются непрерывно на период в 3 секунды, выполняется постановка на охрану других разделов, точка доступа блокируется.

О КОММЕНТАРИЙ

Постановка на охрану осуществляется при открытой двери. Открытие двери может быть осуществлено любым способом, в том числе по карте без права управления охраной.

Процедура управления охраной инициируется по факту предъявления идентификатора при открытой двери. На первом шаге выполняется проверка прав на управление разделами. Если пересечение множества разделов, разрешенных для пользователя, с множеством разделов, разрешенных терминалу, пустое, процедура прерывается. Если пересечение не пустое, ожидается закрытие двери и повторное предъявление того же идентификатора. Если идентификатор не предъявлен или предъявлен другой, процедура прерывается. Постановка не производится. Если в течение 12 секунд предъявлен тот же идентификатор, выполняется попытка постановки разделов на охрану.

Снятие с охраны

Предъявите идентификатор, имеющий разрешение на снятие разделов 👆 с охраны. Будет выполнена процедура снятия с охраны всех разделов сигнализации ★. Точка доступа перейдет в дежурный режим (режим ожидания предъявления) карты).



Мониторинг состояния и управление разделами охранной сигнализации осуществляется в приложении администрирования Охранная сигнализация, в пользовательском приложении АРМ НЕЙРОСС Центр или посредством Видеоинформационной консоли ВИК.