

Может ли система НЕЙРОСС-KMS работать автономно? Где расположен БОРЕЙ?

Все перечисленные функции и возможности относятся к режиму полностью автономной работы контроллера БОРЕЙ. Веб-приложения управления пропусками, правами доступа и ключами, настройки ключницы, просмотра журнала событий и проч. реализованы прямо в БОРЕЙ, «на борту». Для доступа к веб-приложениям достаточно любого современного веб-браузера. И даже в случае работы нескольких БОРЕЙ, в сети не требуется какой-либо центральный сервер для общего управления пропусками или поиска событий по всем БОРЕЙ — контроллеры автоматически находят друг друга в сети и синхронизируют свои данные P2P. А веб-приложения реализуют «облачный» интерфейс пользователя — подключаясь к одному контроллеру пользователь в действительности получает возможность работать со всей системой, всеми контроллерами одновременно.

Функции, которые БОРЕЙ не сможет выполнять автономно, в первую очередь касаются вопросов интеграции со смежными системами (например, системой охранной сигнализации стороннего производителя). И только в том случае, если протокол интеграции с этим системами не кроссплатформенный, например, требует windows-only SDK (типа OPC). В остальных случаях интеграция может быть реализована прямо на контроллере.

Контроллер БОРЕЙ расположен прямо в корпусе ключницы. Поскольку у БОРЕЙ два сетевых порта и встроенный коммутатор, то извне сетевой провод «входит» в один порт БОРЕЙ, а далее из второго порта кабелем UTP БОРЕЙ подключен к блоку управления KMS. Питание осуществляется от одного блока питания.

Относится к	Нейросс-KMS , Борей
Подробнее	см. Борей