Драйвер панелей Парсек (Parsec)

Интегрируемые средства	NC-1000, NC-5000, AC-08, NC-32K, NC-32K-IP, NC-2000-IP
Название лицензии [по прайс-листу]	Itrium-L-Parsec Лицензия на подключение 1-й панели Parsec
Название в программе	Драйвер панелей Парсек

Общие сведения

Драйвер предназначен для взаимодействия панелей парсек в ПО ITRIUM®.

Функции драйвера

- Конфигурирование панелей с помощью ПО ITRIUM;
- Обеспечение возможности просмотра состояний контроллеров и подключённых к контроллерам устройств;
- Обеспечение возможности управления контроллерами и подключёнными к контроллерам устройствами;
- Обеспечение получения извещений от контроллеров, таких как события доступа, событий тревоги и неисправности;
- Ограничение доступа операторов к управлению и мониторингу состояния контроллеров и устройств.

Руководство пользователя

Для загрузки PDF откройте на изображении ниже контекстное меню и выберите пункт *Сохранить ссылку как...*.