

## Смена мастер-пароля

Мастер-пароль — это пароль учётной записи **root**. Учётная запись root является «заводской» учётной записью для всех узлов НЕЙРОСС. Учетная запись root предоставляет полный доступ к узлу. Если мастер-пароль не был изменён при прохождении [мастера первого запуска](#), в целях безопасности его требуется изменить.

### ВНИМАНИЕ

Обязательно обеспечьте сохранность информации о новом мастер-пароле. При утере пароля доступ к Платформе НЕЙРОСС возможен только при использовании «облачной» учётной записи с правами на администрирование [[Управление пользователями](#)]. Если такую учётной записи в системе нет, подключение к веб-интерфейсу станет недоступным.

Учётная запись root предназначена для первичного конфигурирования локального узла (узла, с IP-адреса которого выполнен вход в интерфейс).

Порядок действий:

1. В разделе [Конфигурация узлов](#) — **Основные настройки** перейдите к вкладке **Мастер-пароль**.
2. В поле **Текущий пароль** введите текущий мастер-пароль данного узла.
3. В поле **Новый пароль** введите новый пароль.
4. В поле **Повторите новый пароль** повторите ввод пароля.
5. Сохраните изменения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

После смены мастер-пароля, при входе в веб-интерфейс под учётной записью **root** следует вводить новый пароль. Чтобы иметь возможность редактировать параметры других устройств сети и выполнять групповые операции раздела [Сеть](#), необходимо авторизоваться под «облачной» учётной записью из раздела [Пользователи, роли и права](#).