Мониторинг и управление Рубеж-08 (Сигма)

Платформа НЕЙРОСС позволяет проводить мониторинг состояний и управление приборами, входящими в конфигурацию охранно-пожарной сигнализации Рубеж-08 производства группы компаний Сигма, по протоколу Modbus.

Paнee интеграция системы Рубеж-08 осуществлялась посредством программной Платформы ITRIUM/ПАК Интеграция, работающей под управлением ОС Windows (см. раздел ITRIUM > Интегрированные средства). Сейчас в рамках импортозамещения мы обеспечиваем работу с системой Рубеж-08 напрямую с сервера Платформы НЕЙРОСС.

Общая информация по интеграция приведена в разделе [Интеграция смежных систем по протоколу MODBUS]. Порядок настройки профиля приведён в разделе [Настройка плагина Modbus-интеграции]. Ниже приведена более узкая информация по работе конкретно с Рубеж-08.

Общие сведения

Интегрированная система безопасности Рубеж-08 — это комплекс, состоящий из прибора ППКОПиУ Р-08 и дополнительного оборудования, поддерживающий до 1000 объектов технических средств (шлейфов сигнализации, точек доступа, исполнительных устройств) сигнализации . Прибор предназначен для построения комплексных систем безопасности средних и крупных объектов, с организацией централизованной или автономной охраны, автоматической системы пожаротушения и управления исполнительными

устройствами (технологическим оборудованием). В качестве управляющего контроллера для построения автономных систем управления используется БЦП Рубеж-08 исп. 5С. Система НЕЙРОСС поддерживает мониторинг состояний и выдачу команд управления элементам ИСБ Рубеж-08, поддержанным в протоколе Modbus от группы компаний Сигма. Подключение к линии Modbus осуществляется по сети Ethernet непосредственно от Платформы НЕЙРОСС к БЦП Рубеж-08 исп. 5С.



Структурная схема интеграции ИСО Рубеж-08 в НЕЙРОСС

Конфигурация Рубеж-08

Настройка системы Рубеж-08 осуществляется согласно инструкции от компаниипроизводителя. Устройство БЦП предоставляет web-интерфейс конфигурации по ip-адресу устройства:

http://ip-адрес/

Где ip-адрес - адрес БПЦ в формате IPv4, например, — http://10.1.31.62/.

Также предоставляется меню диагностики по адресу:

http://ip-адрес/diag

Где ip-адрес - адрес БПЦ в формате IPv4, например, — http://10.1.31.62/diag.

Перед интеграцией в НЕЙРОСС проверьте:

- 1. Заданы сетевые параметры БЦП. Обеспечена сетевая доступность БЦП и Платформы НЕЙРОСС.
- 2. Заданы параметры Modbus согласно рисунку ниже.

Настройки Бцп					
	Сохранить конфигурацию БЦП Сохранить журнал Получить журнал Выберите файл Файл не выбран Загрузить				
Журнал Диагностика КА2 Модбас	Смс сервис Режим резервирования Сеть БЦП Lua Информация о программе				
Параметры модбас	Протокол обмена				
Тип Modbus/TCP_R08 Порт TCP 502					
Имя Сот порта попе Скорость Сот порта 600 У					
Принать					
Отмена					
Время (+/- 0-1000 мксек) undefin					
Изменить					

- Минимальный адрес зоны равен 1. Для передачи состояний и управления зонами необходимо задать допустимый диапазон номеров зон в конфигурации БЦП, которые будут передаваться по протоколу Modbus с адреса RegZoneMin (1) до адреса RegZoneMax (65535 или меньше). Плагин Modbus-интеграции осуществляет вычитывание регистров зон, начиная с адреса 1 по количеству, указанному в плагине.
- 4. Номера регистров объектов TC не пересекаются с диапазонами адресов для зон, переменных и программ Рубеж Скрипт, а также со служебной областью. Номер регистра Modbus, через который организуется обращение к TC, соответствует идентификатору ID, записанному после точки в формуле TCOID.ID. Адреса TCO также должны быть настроены последовательно, начиная с адреса регистра первого TCO. В параметрах плагина указывается адрес первого регистра и число TCO. Для поиска TCOID.ID вы можете использовать интерфейс диагностики или в меню веб-конфигуратора выбрать Конфигурация Зоны Зона№1 Состав TC Охр.шлейф Общие настройки, нажать *, тогда появится строчка номер 8 с

дентификатором. ID можно м	енять.
 Э 10.1.31.62/diag × + → С ▲ Не защищено 10.1.31.62/diag 	u - ↓ ★ %
Настр Сохранить конфигурацию БЦП Выберите файл Фа	ООЙКИ БЦП Сохранить журнал Получить журнал ийл не выбран Загрузить поважия Сать БШ Ца Мифолмация о прогламме
портал длагностика от подово от серено гелити резерени	оовалии Сетерції сов информации о программе
тсо тУРЕ/ID Зона 5 Чег Ч Пожарный ШС 51 (20004 32771) Ч Адрес TCO (ID)	Состояние ТСО Дама состояния 03:0102830183000000000000000000000000000000
 ◊ P-08 БЦП №20004 × + ← → C ▲ Не защищено 10.1.31.62 Р-08 исп.5С БЦП №20004 8272 Консоль и таблица В н и мание 19 Зона 5 (Пожарн ШС: Тревога Восст. 	 ✓ – □ × № ☆ 2/1Сг.01/78) > Э:24 01 ный ШС Работа
F1 V A	F2
1 2	3
4 5	6
7 8	9
* 0	С
Консоль Таблица)

Конфигурация плагина

НЕЙРОСС Интеграция с устройствами Мос	lbus (плагин) Николай Элеутов
Профили системы (2/5) Элементы	
0. ППКОПУ Р-08 1 × 1. Профиль1 интеграции с ППКОПУ Р-08 Сигма	v2.20.8272M × +
Профиль: ППКОПУ Р-08 1 (скачать) Версия: 2.0.1 Д. Выберите файл Импортировать	 Настройка переменных • Редактирование исходного кода
Режим редактирования: Настройка переменных Редактирование исходного кода Адрес устройства Modbus: I IP-адрес БЦП: 10.1.31.62 Количество Зон: 5 Количество ТС: 5 Номер(TCOID.ID) первого из ТС: 32767 Период обновления мсек.: 2000 	<pre>1 profile_1.lua 2 Профиль интеграции с системой Р-08 Сигма. 3 4 @file .lua 5 @date 14.10.22 6 7 local R08 = { @parameter { "type": "number", "title": "Адрес устройства Modbus address = 1, @parameter { "type": "string", "title": "IP-адрес БЦП", "key": " host = "10.1.31.62", @parameter { "type": "number", "title": "Количество Зон", "key": 13 zone_count = 5, 14 @parameter { "type": "number", "title": "Количество ТС", "key": 15 tco_count = 5, 16 @parameter { "type": "number", "title": "Номер(TCOID.ID) первого 17 tco_reg = 32767, 18 @parameter { "type": "number", "title": "Период обновления мсек. 19 refresh_timeout = 2000 20 } </pre>
	Редактировать

Задайте настройки плагина согласно таблице ниже. Сохраните изменения.

Вы можете воспользоваться формой или, выбрав режим редактирования исходного кода, вносить правки напрямую в код. Также возможно скачивание профиля, изменение его в удобном вам редакторе и повторная загрузка. Инструкция по работе с плагином приведена в разделе [Настройка плагина Modbus-интеграции].

Параметр	Диапазон значений	Комментарий
Адрес устройства Modbus	1	Адрес БЦП для протокола Modbus. Нужно всегда использовать только значение 1.
ІР-адрес БПЦ	IР-адрес БПЦ в формате IPv4	БЦП должен принадлежать одной подсети с узлом Платформа НЕЙРОСС.
Количество зон	Натуральное число	Число зон. Состояния зон вычитываются, начиная с адреса 1, по указанному количеству. Если указано 5, то будут вычитываться адреса: 1, 2, 3, 4, 5. В дереве элементов в Папка зон будет создано 5 элементов типа ЗонаР08, будут вычитаны регистры 1, 2, 3, 4, 5 и заданы соответствующие значениям регистров состояния зон. Период перевычитывания регистров задаётся в поле Период обновления.
Количество ТС	Натуральное число	Число ТС. Состояния ТС вычитываются, начиная с номера, заданного в поле Номер (TCOID.ID) первого из ТС, по указанному количеству. Если задано 5 и номер первого 32767, в дереве элементов в Папка ТСО будет создано 5 элементов типа ТСО, будут вычитаны регистры: 32767, 32768, 32769, 32770, 32771 и заданы соответствующие значениям регистров состояния TCO. Период перевычитывания регистров задаётся в поле Период обновления.
Номер (TCOID.ID) первого из TC	Натуральное число	Начиная с этого адреса регистра будут вычитываться состояния TCO.
Период обновления, мсек	Натуральное число	Интервал запуска процедуры перевычитывания значений регистров зон и TCO, задаётся в милисекундах.

Дерево элементов

Плагин Modbus-интеграции обеспечивает вычитывание значений регистров в диапазонах, заданных настройками плагина, и построение дерева элементов, которое можно просмотреть на вкладке **Элементы** Плагина Modbus.

НЕЙРОСС Интеграция с ус	тройствами Modbus (плагин)	Николай Элеутов
Профили системы (6/30) Элементы		
Поиск по элементам Q	Зона_5	
О Обновить список элементов	Название: Зона_5	
 P-08:0 Папка Зон Зона_1 Зона_2 Зона_3 Зона_4 Зона_5 Папка Тсо TcoID_432767 TcoID_432768 TcoID_432770 TcoID_432771 	Метки состояния: Тревога, Пожарное «Внимание» Метки типа: ЗонаР08 Профиль: О. ППКОПУ Р-08 1	
 Папка Зон Папка Тсо 	Сохранить	

В поле **Название** вы можете задать пользовательское название элемента. Оно будет использовано в АРМ НЕЙРОСС Центр при формировании событий и состояний элемента. Вы также можете сбросить название к дефолтовому. Инструкция по работе с плагином приведена в разделе [Настройка плагина Modbus-интеграции].

Назначение собственных меток НЕЙРОСС

Элементам сети Modbus профилем интеграции назначаются метки типа элемента: ЗонаР08, TCO и метки состояний. Эти метки являются нестандартными для Платформы НЕЙРОСС и в АРМ Центр, элементы по умолчанию отображаются в виде иконки или полигона синего цвета [Состояния элементов НЕЙРОСС: метки, иконки]. Чтобы задать стандартное обозначение достаточно задать стандартную метку в качестве пользовательской, например, — ЗонаПС для зоны пожарной сигнализации.

Кроме того, метку ЗонаР08 могут содержать элементы различных типов. С целью дифференциации типа элементов для последующей кастомизации отображения в АРМ НЕЙРОСС Центр добавьте элементам пользовательские метки, вписав их в соответствующее поле [Элементы].

На вкладке **Редактор иконок** задайте наборы меток и назначьте им иконки. Пример настройки иконок для системы ОРИОН приведён в разделе [Мониторинг и управление ОРИОН (БОЛИД) > Назначение собственных иконок для комбинаций меток].

Мониторинг событий в АРМ Центр

По приходу события отображается карточка события и план, на котором нанесён данный элемент. Контекстное меню элемента содержит список меток и команд управления.

События (100) 19:24 28.11.2022 Пожарное «Внимание» ToolD_432771(.2.2.5, 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС 19:24 28.11.2022 Предарительная тревога «Внимание» Зона_5(2 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС 19:24 28.11.2022 Пожарное «Внимание» ToolD_432772(.1.2.5, P-08 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС	Пожарное «Внимание» TcoID_432771(.2.2.5, P-08:2) Врамя события: 19:24:58 28.11.2022 Врамя рапистрации: 19:24:58 28.11.2022 Описания: НЕТ ОПИСАНИЯ Мати: #ПС #Тревота	×	<u>Modbus</u> ГИС + - 1:1 К. Фр	ТсоID_432771 #Тревога #FireWarning #R08_Device Снять Сбросить охранный ШС На охрану Обход Из ремонта Восстановить	×			
19:24 28.11.2022 Предварительная тревога «Внимание» Зона_8(.1 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС	Источник: 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС Пропуск: пропуск не найден	\$ >		В ремонт Сбросить пожарный ШС Включить Сбросить пожарный ШС Выключить))	9	9	۷
18:58 28.11.2022 Проникновение TcoID_432772(.1.2.6, Р-08:1) 10.1.31.244, Глатформа НЕЙРОСС	Видеонаблюдение К источнику события не привязан ни один	C 🛞		Сбросить АСПТ Отключить автоматику АСПТ Отмена пуска АСПТ			0.	
18:58 28.11.2022 Тревога Зона_11(.1.1.1, Р-08:1) 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС	медиаисточник Дополнительно События за последние 24 часа:	>		Включить автоматику АСПТ Пуск АСПТ	9	æ		
12:02 28.11.2022 Не удалось создать modbus-соединение по СО Устройства Modbus	Фотоматериалы:	>	События за последние 24 Пожарное «Внимание»	vaca	O,			
18:53 28.11.2022 На охране TcoID_432772(.1.2.6, Р-08:1) 10.1.31.244, Гиатформа НЕЙРОСС			Время регистрации: 19 Предварительная трев Время регистрации: 19	9:24:58 вога «Внима 9:24:58			F	
18:53 28:11.2022 На охране Зона_11(.1.1.1, Р-08:1) 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС			На охране TcolD_43277 Время регистрации: 18 Проникновение TcolD_	72(.1.2.6, P-08:1) 3:53:18 432772(.1.2	0)			
18:49 28.11.2022 Изменилось состояние: TcolD_432791(.1.2.25, Р 10.1.31.244, Платформа НЕЙРОСС	подтвердить отклона	ить	Время регистрании: 18	3:52:56			вт, 00:19:4 Николай Элеути	41 ов