

Программное обеспечение интегрированной системы безопасности ITRIUM®

Модуль цифровых входов-выходов Easylon-1212D

Руководство пользователя

Санкт-Петербург 2020

Содержание

1	Модуль	цифровых входов-выходов Easylon-1212D	3
1	.1 Кон	фигурация узла	3
	1.1.1	Конфигурирование узла	3
	1.1.2	Конфигурирование узла в ПО LonMaker	5
1	.2 Част	тные свойства элемента Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D	7
1	.3 Ком	анды узла	7
	1.3.1	Команды Модуля цифр. входов-выходов Easylon-1212D	8
	1.3.2	Команды элемента узла Вход Easylon-1212D	8
	1.3.3	Команды элемента узла Выход Easylon-1212D	9
	1.3.4	Команды элемента узла Переключатель Easylon-1212D	9
1	.4 Фун	кционирование узла	9
	-	· ·	

1 Модуль цифровых входов-выходов Easylon-1212D

Модуль Easylon I/O 1212D предназначен для соединения управляющих устройств с датчиками. Модуль имеет 12 входных разъемов для подсоединения управляющих устройств, 12 выходных разъемов для подсоединения датчиков, а так же 12 переключателей для ручного управления выходами узла. В ПО ITRIUM® Модуль Easylon I/O 1212D представлен элементом Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D.

1.1 Конфигурация узла

Обеспечение интеграции узлов в систему безопасности состоит из двух частей:

- 1. Проектирование сети Lon и сетевое конфигурирование узлов в программе LonMaker for Windows.
- 2. Аппликационное конфигурирование и управление узлами в ПО ITRIUM®.

Настройка программного обеспечения для работы с сетями LonWorks подробнее описана в документе "Работа с сетями LONWORKS: настройка ПО". В этом разделе перечислены сетевые переменные узла Модуль цифровых входов-выходов Easylon-1212D, необходимые для конфигурирования в программе LonMaker for Windows, и описано конфигурирование узла в ПО ITRIUM®.

1.1.1 Конфигурирование узла

После добавления узла в конфигурацию ПО ITRIUM® в дереве элементов появится новый элемент Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D.



Рисунок 1 — Структура модуля в ПО ITRIUM®

Состояния элементов узла Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D в ПО ITRIUM®.

В зависимости от поданного напряжения на физические входы узла, в ПО ITRIUM® элементы принимают следующие состояния:

Bход Esylon-1212D

• Активно — на вход узла подано напряжение;

• Неактивно — на вход узла не подано напряжение.

Выход Esylon-1212D

- Включено на выходе узла есть напряжение;
- Неактивно на выходе узла нет напряжения.

Переключатель Esylon-1212D

- Активно состояние соответствует положению "включено" переключателя физического узла. То есть на выход узла от соответствующего переключателя подано напряжение, вне зависимости от настроек в программе Echelon LonMaker.
- Неактивно состояние соответствует положению "выключено" переключателя физического узла. То есть на вход узла от соответствующего переключателя не будет подано напряжение, вне зависимости от настроек в программе Echelon LonMaker.
- Автоматический режим состояние соответствует среднему положению переключателя физического узла. То есть на выход узла от соответствующего переключателя будет подано напряжение, в зависимости от состояний входов или выходов, настроенных в программе Echelon LonMaker.

1.1.2 Конфигурирование узла в ПО LonMaker

- 1. В программе Echelon LonMaker к сети добавить устройство Easylon-1212D.
- 2. Добавить в проект необходимое число функциональных блоков узла Easylon-1212D. В проект можно добавить до 36 функциональных блоков: 12 типа "Вход", 12 типа "Выход" и 12 типа "Переключатель". Пример проекта показан на рисунке ниже.

www.itrium.ru



Рисунок 2 — Фрагмент проекта в программе Echelon LonMaker

Создать необходимые связи, используя сетевые переменные функциональных узлов.

Основные сетевые переменные:

- nvo02Value выходная переменная функционального узла типа вход;
- nvi01Value входная переменная функционального узла типа выход;
- nvo01ValueFb выходная переменная функционального узла типа выход;
- nvo03Value выходная переменная функционального узла типа переключатель.

При этом выходы можно настроить на отображение состояния любого из входов и любого из выходов. Так же есть возможность настройки одного входа на некоторое количество выходов, получение одним выходом состояний от некоторого количества входов и выходов.

1.2 Частные свойства элемента Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D

Вход Easylon-1212D

Свойство	Значение
Номер входа	1

Рисунок 3 — Страница частных свойств для элемента Bxog Easylon-1212D

Номер входа — номер входа данного элемента в узле. Диапазон значений поля от 1 до 12.

Выход Easylon-1212D

Свойство	Значение	
Номер выхода	2	

Рисунок 4 — Страница частных свойств для элемента Выход Fasylon-1212D

Номер выхода — номер выхода данного элемента в узле. Диапазон значений поля от 1 до 12.

Переключатель Easylon-1212D

Свойство	Значение	ĺ
Номер переключателя	1	Ī

Рисунок 5 — Страница частных свойств для элемента Переключатель Easylon-1212D

Номер переключателя — номер переключателя данного элемента в узле. Диапазон значений поля от 1 до 12.

1.3 Команды узла

Узлом и его дочерними элементами можно управлять при помощи команд. У каждого элемента есть команды, которые являются общими для всех элементов системы безопасности, и команды, присущие только данному типу элементов. В этом разделе описаны команды, которые есть у элементов Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D.

www.itrium.ru

Вызов команд осуществляется из контекстного меню элемента. Для того чтобы открыть контекстное меню, необходимо выделить элемент и щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе.

1.3.1 Команды Модуля цифр. входов-выходов Easylon-1212D

😑 🔵 Модуль цифр. входов-выходов Б	1010D 01000 BL
	Создать новыи элемент Создать новые элементы Удалить элемент Послать сообщение элементу
Вход Easylon-1212D 21693 [Н Вход Easylon-1212D 21694 [Н Вход Easylon-1212D 21694 [Н Вход Easylon-1212D 21695 [Н	Конфигурировать Сброс Обновить состояние
——— Вход Easylon-1212D 21696 [H ——— Вход Easylon-1212D 21697 [Нее	Помощь



Конфигурировать — в появившемся диалоговом окне можно изменить общие или частные свойства узла в ПО ITRIUM®.

Сброс — перезагрузка физического узла.

8

Обновить состояние — обновить состояние узла и его дочерних элементов в ПО ITRIUM®.

1.3.2 Команды элемента узла Вход Easylon-1212D



Рисунок 7 — контекстное меню элемента **Вход Easylon-1212D**

Конфигурировать — в появившемся диалоговом окне можно изменить общие или частные свойства элемента узла в ПО ITRIUM®.

Обновить состояние — обновить состояние элемента узла в ПО ITRIUM®.

1.3.3 Команды элемента узла Выход Easylon-1212D



Рисунок 8 — контекстное меню элемента Выход Easylon-1212D

Конфигурировать — в появившемся диалоговом окне можно изменить общие или частные свойства элемента узла в ПО ITRIUM®.

Обновить состояние — обновить состояние элемента узла в ПО ITRIUM®.

Включить — физическое включение выхода узла, вне зависимости от состояний входов, настроенных в программе Echelon LonMaker.

Выключить — физическое выключение выхода узла, вне зависимости от состояний входов, настроенных в программе Echelon LonMaker.

1.3.4 Команды элемента узла Переключатель Easylon-1212D



Рисунок 9 — контекстное меню элемента Переключатель Easylon-1212D

Конфигурировать — в появившемся диалоговом окне можно изменить общие или частные свойства элемента узла в ПО ITRIUM®.

Обновить состояние — обновить состояние элемента узла в ПО ITRIUM®.

1.4 Функционирование узла

Рассмотрим функционирование узла на примере. Предположим, в программе Echelon LonMaker функционирование узла настроено так, как показано на рисунке ниже. Напряжение, поданное на

Вход 1, будет передано на Выходы 1, 2, 3 и через Выход 3 на Выход 6. Состояние соответствующих элементов узла **Модуль цифр. входов-выходов Easylon-1212D** будет отражено в ПО ITRIUM®.



Рисунок 10 — Пример связей функционального блока Вход 1

Выходами узла можно управлять вручную:

10

- 1. Физически, переведя переключатель в одно из трех положений:
 - Положение "включено" на выход, соответствующий данному переключателю, всегда будет подано напряжение, вне зависимости от состояний входов или выходов, настроенных в программе Echelon LonMaker.
 - Положение "выключено" на выход, соответствующий данному переключателю, не будет подано напряжение, вне зависимости от состояний входов или выходов, настроенных в программе Echelon LonMaker.
 - "Автоматический режим" на выход, соответствующий данному переключателю, будет подано напряжение, в зависимости от состояний входов или выходов, настроенных в программе Echelon LonMaker.
- 2. Командами ПО ITRIUM®. (См. раздел <u>Команды элемента узла Выход Easylon-1212D</u> данного руководства).

www.itrium.ru



ООО «ИТРИУМ СПб»

194100, Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 5, Литер А. interop@itrium.ru www.itrium.ru