

## Как создать резервную копию в НЕЙРОСС?

Если пользователем было размечено место под резервные копии, тогда бэкап автоматически создается в платформе раз в сутки. Так же резервную копию можно создать в ручную в разделе Основные настройки Управление.

Резервную копию контроллеров пользователь может создать в любой момент. Для этого также необходимо перейти во вкладку **Управление** в разделе **Основные настройки** и выбрать **Создать резервную копию**.

Интерфейс позволяет отдельно создать и загрузить резервную копию ресурсов (отметив галочками необходимые типы ресурсов).

Относится к	<a href="#">Платформа Нейросс</a> , <a href="#">Нейросс-KMS</a> , <a href="#">НЕЙРОСС-LS</a> , <a href="#">Борей</a> , <a href="#">ВИК</a> , <a href="#">МТК</a> , <a href="#">ПАК Интеграция</a>
Документация	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Резервные копии</a></li><li>• <a href="#">Обслуживание Платформы НЕЙРОСС</a></li></ul>