

Как сменить IP-адрес/порт системы НЕЙРОСС-KMS?

Система НЕЙРОСС-KMS поставляется с предустановленным IP-адресом вида 10.200.X.YYY. В сценарии автономного использования менять IP-адрес не требуется.

При необходимости включения системы НЕЙРОСС-KMS в интегрированную систему безопасности НЕЙРОСС может потребоваться смена IP-адреса. Для этого потребуется выполнить последовательное подключение к веб-интерфейсу каждого из IP-устройств изделия и изменить текущие настройки. Для настройки предпочтительно использовать прямое сетевое подключение.

1. Обеспечьте прямой визуальный доступ к платам блока управления KMS и контроллера БОРЕЙ. Ознакомьтесь с заданными IP-адресами узлов.
2. Настройте сетевое подключение вашего компьютера (ноутбука) для работы в диапазоне IP-адресов 10.200.X.YYY и подсети 255.0.0.0. (согласно наклейкам на узлах).
3. Выполните подключение компьютера к изделию посредством сетевого кабеля.
4. Запустите современный веб-браузер.
Внимание. Если версия браузера устарела, обновите её.

Настройка блока управления KMS

PROMET **Application Gateway Web Server**

- LAN Network
- LAN Accounts
- Application Settings
- Connection Status
- Update firmware
- Home

Network Settings

After you have changed the IP address, you need to change also the host IP address in you Internet browser to re-connect to target.

Name	Value
- Host name	GWE-58AB
- DHCP Enable	<input type="checkbox"/>
- DHCP Time Out	5
- LAN IP Address	10.1.31.146
- LAN Net Mask	255.248.0.0
- Default Gateway	0.0.0.0
- Primary DNS Server	0.0.0.0
- Secondary DNS Server	0.0.0.0
- MAC Address	d0.9e.b7.07.58.ab

Save & Restart Cancel

Copyright © 2016 PROMET. All rights reserved.

PROMET **Application Gateway Web Server**

- LAN Network
- LAN Accounts
- Application Settings
- Connection Status
- Update firmware
- Home

Accounts

On this page you can change the system Users **Login** and **Password**

Maximum length - 16 symbols

Name	Value
- Login	admin
- Password	
- Password (repeat)	

Save Cancel

Copyright © 2016 PROMET. All rights reserved.

PROMET **Application Gateway Web Server**

- LAN Network
- LAN Accounts
- Application Settings
- Connection Status
- Update firmware
- Home

Application Settings

Name	Value
- Connection Type	TCP SERVER
- Connection Port	501
- Connection Time Out, sec.	0
- Connection Num (Max 4).	4
- Enable IP Filtering	<input type="checkbox"/>
- IP[1] IP[2]	0.0.0.0 0.0.0.0
- IP[3] IP[4]	0.0.0.0 0.0.0.0
- Enable GATEWAY	<input checked="" type="checkbox"/>
- Enable CAN1	<input type="checkbox"/>
- CAN1 Baudrate	250000
- Device Connected CAN1 (Max 16)	1
- Enable CAN2	<input checked="" type="checkbox"/>
- CAN2 Baudrate	250000
- Device Connected CAN2 (Max 65)	65
- Charge Current (Max 1000mA)	700

Save & Restart Cancel

Copyright © 2016 PROMET. All rights reserved.

1. Выполните подключение к веб-интерфейсу блока управления KMS. Введите в адресной строке браузера ip-адрес, указанный на наклейке блока управления KMS [8] , например, 10.200.1.125, нажмите Ввод (Enter). В окне авторизации введите имя пользователя admin, в поле пароля введите заданный пароль (по-умолчанию, без пароля, оставьте поле пустым). Подтвердите ввод. Отобразится стартовое окно.
2. В разделе LAN Network проверьте и, при необходимости, измените сетевые параметры. Сохраните изменения и перезагрузите устройство.
Внимание. Если после сохранения данных интерфейс стал недоступным, для повторного подключения к интерфейсу настройте сетевые параметры компьютера для работы в другом диапазоне адресов.

3. В разделе LAN Accounts задайте пароль для учётной записи admin. Сохраните изменения. В дальнейшем при подключении к интерфейсу необходимо использовать заданный пароль.
4. В разделе Application Settings в поле Connection Port проверьте и, при необходимости, измените номер порта взаимодействия с управляющим контроллером.

Настройка контроллера Борей

1. Выполните подключение к веб-интерфейсу контроллера БОРЕЙ. (см. раздел «Вход в веб-интерфейс» руководства пользователя Борей)
2. В разделе Конфигурация узлов — Сетевые параметры проверьте и, при необходимости, измените данные (см. раздел «Сетевые параметры» руководства пользователя Борей).
3. В разделе Конфигурация узлов — Плагины и скрипты, обновите ip-адрес и /или порт взаимодействия блока управления KMS.
4. Выполните перезагрузку контроллера Борей (см. раздел «Перезагрузка узла» руководства пользователя Борей).

Относится к	БОРЕЙ, Борей
Подробнее	см. Сетевые параметры