

Настройка настольного считывателя номера карты

Ввод номера карты и кода фасилити при заполнении данных пропуска может осуществляться считыванием соответствующих данных напрямую с карты с помощью настольного USB-считывателя.

Общие сведения

Для использования «внешнего» USB-считывателя для ввода номера карт в АРМ НЕЙРОСС Доступ необходимо, чтобы выбранный считыватель имел возможность работы в режиме клавиатуры (например, – в режиме Keyboard Wedge для считывателя HID® OMNIKEY® 5427 СК). Необходимо настроить вывод номера карты и фасилити в следующем формате:

код фасилити,номер карты
175,40027

✓ В качестве разделителя могут использоваться и другие латинские символы: . / ! ; " @ #, а также несколько символов подряд (не следует использовать цифры и буквы).

Порядок настройки

1. Подключите USB-считыватель компьютеру АРМ бюро пропусков. Выполните настройку согласно руководству пользователя от производителя:
 - a. Переведите в режим клавиатуры;
 - b. Задайте формат вывода.
2. С помощью любого текстового редактора (например, — приложения Блокнот при работе в среде ОС Windows). Проверьте правильность настроек считывателя:
 - a. Откройте текстовый редактор;
 - b. Поднесите карту к считывателю, убедитесь, что в окне текстового редактора отобразился тест вида: 175,40027.

⚠ Если вы видите текст 175640027, переключитесь с русской раскладки клавиатуры на английскую и впредь выполняйте переключение на английскую раскладку, либо используйте клавиши клавиатуры, которые в обеих раскладках дают символы из группы поддерживаемых, например: ./ — точка, слэш, ! — восклицательный знак, "@ — кавычки, собачка.