


## Как активировать БОРЕЙ? Почему может потребоваться повторная активация?

Контроллер БОРЕЙ поставляется уже активированным. Дополнительные действия пользователя не требуются. Однако в случае выхода контроллера из строя в процессе эксплуатации и замены его другим контроллером путем восстановления из резервной копии «старого» контроллера потребуется его повторная активация.

 Не следует использовать восстановление из резервной копии для тиражирования конфигурации на нескольких узлах сети. Кроме необходимости повторной активации в сети появятся два идентичных контроллера с одинаковыми идентификаторами точек доступа, зон сигнализации и реле. Логика работы системы будет нарушена.

Повторная активация узла требует отправки по электронной почте предоставленной на страницы активации идентификатора узла и загрузки полученного в ответ кода активации.

## Активация узла

**Идентификатор узла: 744a605553442020100ba044c0011589**  
**Модель: BOREJ**  
**Версия прошивки: 12296**  
**Версия ядра: UB8-19.1.2**

[Отправить запрос на получение кода активации по e-mail](#)  
[Получить код по телефону +78129600613](#)

☒ Код активации

☐ Загрузить код в виде файла

Выберите файл

Файл не выбран

Активировать узел

Окно активации отображается при входе в веб-интерфейс по IP-адресу узла.

При получении окна активации:

1. Нажмите на ссылку [Отправить запрос на получение кода активации по e-mail](#).  
Будет сформировано письмо следующего содержания:

Будет сформировано письмо следующего содержания:

Кому: interop@itrium.ru

Тема: Запрос кода активации

Абзац    Пропорциональный

Идентификатор узла: 744a605553442020100ba044c0011589, модель узла: BOREL, версия прошивки: 12296, версия ядра: UB8-19.1.2

2. Отправьте письмо с описанием предшествующих появлению окна активации действий. В ответ вы получите письмо с указанием кода активации. Скопируйте и вставьте полученный код в поле **Код активации**. Нажмите на кнопку **Активировать узел**.

**Активация узла**

Идентификатор узла: 744a605553442020100ba044c0011589  
Модель: BOREJ  
Версия прошивки: 12296  
Версия ядра: UB8-19.1.2

Отправить запрос на получение кода активации по e-mail  
Получить код по телефону +78129600613

☒ Код активации

I/mXMiMdOe/zNrx/J+9BmJeWgzLuzkqZJy8U/n1+9OTdiEbLhYFr3kxjQySRo/rMc1ooLifRS  
Blk4pg9r/Gq8+42DvpWV2GF1ms7TV2CZzmOkqad/qXCTcOS3dJ2whVmmm8kqin48AoFcpHNMFGs  
PCbgRGso7PQ6UyJXQnaLRnuacGU7ZKFzM9Yij1eIfbIZvQVDxkVCzKtXdJdJ5Yk0Ew40tkJxdd  
cAEswBEJm8BmgskjXG4XMxKwmF0vwYG87EcAZQ==

☐ Загрузить код в виде файла

Обзор... Файл не выбран.

**Активировать узел**

**i** Вам также может быть предоставлен текстовый файл (в формате TXT), содержащий код активации. В этом случае выберите **Загрузить код в виде файла**, укажите путь к файлу и нажмите на кнопку **Активировать узел**.

3. Будет произведена активация и перезагрузка узла. Веб-интерфейс станет доступным.

Относится к	<a href="#">БОРЕЙ, Новый БОРЕЙ</a>
Подробнее	см. <a href="#">Настройка узла НЕЙРОСС</a>