

# Настройка USB-считывателя ВИК

ВИК обеспечивает возможность подключения считывателя напрямую в USB-порт устройства.

## Общие сведения

Для использования USB-считывателя совместно с ВИК необходимо, чтобы выбранный считыватель имел возможность работы в режиме клавиатуры (например, – в режиме Keyboard Wedge для считывателя HID® OMNIKEY® 5427 СК). Необходимо настроить вывод номера карты и фасилити в следующем формате:

номер карты,код фасилити;  
40027,175;

## Порядок настройки

1. Подключите USB-считыватель компьютеру. Выполните настройку согласно руководству пользователя от производителя:
  - а. Переведите в режим клавиатуры;
  - б. Задайте формат вывода.
2. С помощью любого текстового редактора (например, — приложения Блокнот при работе в среде ОС Windows). Проверьте правильность настроек считывателя:
  - а. Откройте текстовый редактор;
  - б. Поднесите карту к считывателю, убедитесь, что в окне текстового редактора отобразился тест вида: 40027,175;



Если вы видите текст

400276175;

, переключитесь с русской раскладки клавиатуры на английскую.