# Основные настройки

Раздел **Основные настройки** предназначен для получения общей информации об узле и выполнения базовых операций управления узлом.

**Переход к функционалу**: Рабочий стол НЕЙРОСС > Конфигурация узлов > Основные настройки.

YouTube
ВИДЕОУРОК

Набор инструментов раздела зависит от модели узла НЕЙРОСС и текущей версии программных средств узла, включает общую информацию об узле и инструменты управления узлом.

Что требуется?

- Получить информацию о модели узла и версии программных средств
- Просмотреть параметры лицензии и список текущих подключений
- Выполнить перезагрузку узла
- Обновить версию программных средств / прошивки узла
- Обновить лицензию
- Создать резервную копию или восстановить узел
- Сбросить узел в заводские установки
- Выполнить импорт/экспорт данных пропусков, владельцев и других ресурсов
- Выполнить импорт/экспорт фотографий владельцев пропусков
- Сменить мастер-пароль (пароль учётной записи root)
- Скачать инсталлятор АРМ НЕЙРОСС
- Скачать инсталлятор Службы Интеграции

Основные настройки

Информация | Управление | Мастер-пароль

**Версия и модель**

Модель: Платформа НЕЙРОСС

Описание: Сервер КСБ широкого профиля

Версия: 20.11.1012.4394
Предыдущая: 20.10.956

**Лицензирование**

Режим лицензирования: USB-ключ

Идентификатор ключа: 3D425F63

Файл лицензии: скачать

Параметры лицензии: просмотреть

Информация о лицензионных сессиях: просмотреть

**Инсталлятор АРМ Оператора**

Инсталлятор: скачать для Windows
скачать для Linux

**Инсталлятор Службы Интеграции**

Инсталлятор: скачать для Windows

**Плагин для просмотра видео**

Версия: 20.2.77

Инсталлятор: скачать

Раздел Сеть веб-интерфейса предоставляет инструменты группового управления узлами НЕЙРОСС. Вы можете выполнять обновление версии, перезапуск или обновлять прошивку сразу нескольких узлов НЕЙРОСС.