Настройка функций контроля доступа

В данном разделе приведена информация о настройке Платформы НЕЙРОСС для выполнения функций контроля доступа. Представлена информация по настройке форм ввода данных, таблице пропусков и шаблонов печати, созданию графиков работы, настройке транспортного доступа, функций фотоидентификации и управления помещениями.

> ⚠ **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**
>
> Управление пропусками осуществляется в АРМ НЕЙРОСС Доступ на рабочем месте оператора. Для настройки всех функций администратором, предусмотрено приложение Управление доступом, запуск которого осуществляется с рабочего стола НЕЙРОСС.

Пользовательские свойства

Базовый набор свойств владельца: Фамилия, Имя, Отчество, Номер документа, Организация, Подразделение, Должность, Табельный номер, Доп. информация, Фотография. Базовый набор свойств пропуска: Номер карты и код предприятия (facility-код), Тип пропуска, Пин-код и код принуждения, Время начала действия и время окончания действия; Срок приостановки пропуска; Уровень доступа, Уровень управления. Этот набор может быть дополнен произвольными пользовательскими свойствами следующего типа: текст, логическое поле (Да/Нет), дата и/или время, список. Инструкция по настройке пользовательских свойств приведена здесь.

Сканирование и распознавание документов

Вы можете автоматизировать ввод номера документа владельца пропуска с помощью сервиса распознавания от компании Abbyy, настроить возможность «прикрепления» произвольного набора документов (в том числе напрямую со сканера), дополнить информацию о владельце данными отпечатков пальцев. Для загрузки фотографии владельца возможно использование USB-камеры. Веб-камера должна быть подключена к USB-порту компьютера АРМ и готова к работе. Поддерживается одновременное подключение нескольких USB-камер.

Считывание номера карты

Для ввода данных карты вы можете настроить настольный считыватель или контроллер БОРЕЙ. Инструкция по настройке считывателя приведена здесь. Для использования контроллера БОРЕЙ обеспечьте его территориальную и сетевую доступность с рабочего места.

Биометрия

Система НЕЙРОСС обеспечивает двухфакторный контроль доступа с биометрической верификацией по лицам и отпечаткам пальцев. Инструкция по настройке приведена здесь.

АвтоКПП

Для обеспечения доступа по транспортному пропуску настройте транспортные пропуска, каналы фотовидеофиксации Малленом и АРМ АвтоКПП. Инструкция по настройке системы приведена здесь.

Фотоидентификация

Для выполнения функций фотоидентификации и подтверждения доступа оператором на основе данных пропуска, видеоданных и других материалов настройте окна фотоидентификации. Инструкция по настройке приведена здесь.

Заявки на пропуска

Для возможности дистанционной подачи заявки на пропуск с дальнейшим согласованием по произвольному маршруту с неограниченным числом участников, настройте модуль заявочной пропускной системы. Инструкция по настройке приведена здесь.

Графики работы

При необходимости контроля контроль доступа и учёта рабочего времени по графикам работы (в том числе сменным), с учётом выходных, праздничных, предпраздничных, санитарных и других дней, работа в которые зависит от календарной даты, а также дней нетрудоспособности, отпуска, отгулов и прочих данных, настройте графики работы. Инструкция по настройке АРМ приведена здесь.

Нумерация пропусков

На предприятиях с требованием ведения «бумажного» журнала выдачи пропусков, настройте последовательную нумерацию пропусков. Инструкция по настройке приведена здесь.

Учёт радиокарт

На предприятиях с требованием жёсткого учёта материальных пропусков, сформируйте пул радиокарт, настройте формы ввода с полем статуса пропуска. Инструкция по настройке приведена здесь.

Помещения

При необходимости контроля количества людей в помещении, а также блокировки и разблокировки точек доступа помещения по событиям доступа, настройте помещения. Инструкция по настройке приведена здесь.

Формы ввода

АРМ НЕЙРОСС Доступ позволяет произвольным образом настроить формы ввода данных пропуска и его владельца: изменить внешний вид формы и последовательность полей, дополнить стандартную форму возможностью ввода биометрических данных, изображений (в том числе непосредственно со сканера) и прочих данных. Есть возможность создания произвольной формы путём простого «накидывания» полей с помощью конструктора. Инструкция по настройке форм ввода приведена здесь.

Таблица пропусков

АРМ НЕЙРОСС Доступ позволяет для каждой папки пропусков сформировать собственный набор свойств для таблицы пропусков. Инструкция по настройте таблицы пропусков приведена здесь.

Шаблоны печати

АРМ НЕЙРОСС Доступ позволяет для каждой папки пропусков произвольным образом настроить шаблон печати пропуска. Чаще всего индивидуализация требуется для различения пропусков по организациям, типам пропусков (постоянных/временных/разовых), а также по уровням допуска. При необходимости бесконтактной выдачи пропуска, возможно формирование PDF-файла с QR-кодом, в котором закодирован номер пропуска (требуется использование считывателей с возможностью чтения QR-кодов).

Инструкция по настройке шаблонов печати пропусков приведена здесь.

Изъятие разовых пропусков

Для обеспечения функции изъятия разового пропуска при выходе, необходимо назначить точку(-ки) доступа, обеспечивающие выход с охраняемой территории. Инструкция по настройке приведена здесь.

Разграничение прав пользователей

Платформа НЕЙРОСС предоставляет возможность гибкой настройки прав операторов по работе в АРМ НЕЙРОСС Доступ. Права оператора являются свойством учётной записи пользователя и настраиваются для каждого пользователя независимо. Инструкция по настройке прав операторов приведена здесь.

Загрузка пропусков с в другие узлы НЕЙРОСС

Платформа НЕЙРОСС позволяет управлять необходимостью передачи данных в другие узлы НЕЙРОС. Инструкция по настройке приведена здесь.

Настройка параметров учёта рабочего времени по форме Т-13

Платформа НЕЙРОСС обеспечивает возможность автоматического формирования отчёта учёта рабочего времени по расписанию по форме Т-13. Инструкция по настройке приведена здесь.