Драйвер Рубеж-08 (Сигма ИС)

Интегрируемые средства	НФП «СИГМА-ИС» БЦП Рубеж-08
Название лицензии [по прайс-листу]	Itrium-L-Rubezh-08, Itrium-L-M-Rubezh-08
Название в программе	Драйвер Рубеж 08, панель БЦП Рубеж-08 и панель БЦП Рубеж-08 Мониторинг
Дополнительно	

Общие сведения

Драйвер *Рубеж-08* позволяет выполнять конфигурирование, мониторинг состояния и управление прибором приёмно-контрольным охранно-пожарным (ППКОП) *Рубеж-08* и интегрировать ППКОП *Рубеж-08* с системами охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и автоматики зданий других производителей. ПО ITRIUM® может поддерживать неограниченное количество панелей РУБЕЖ-08 и обеспечивает работу с большими базами данных пропусков.

Функции драйвера интеграции Рубеж-08

- Обеспечивать возможность просмотра состояний зон, считывателей и т.д. на графических планах;
- Производить постановку на охрану и снятие с охраны отдельных зон (вручную, на графических планах или автоматически по расписанию, по сдаче или получению ключа в сейфе для хранения ключей и т.д.);
- Разграничивать доступ операторов к управлению и мониторингу ППКОП *Рубеж-08*;
- Интегрировать ППКОП *Рубеж-08* с системами видеонаблюдения, системами биометрического контроля, системами контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации различных производителей;
- Обеспечить возможность использования ППКОП *Рубеж-08* для учёта рабочего времени.

> ⚠ Чтобы ППКОП *Рубеж-08* работал с ПО ITRIUM®, необходимо приобрести у компании «Сигма-ИС» лицензии на удаленное управление БЦП и передачу журнала событий в ПЭВМ. Лицензия представляет собой четыре цифры, разделенные точкой, которые необходимо ввести в соответствующий пункт меню управления панели БЦП Рубеж-08.
> Лицензии представлены на сайте компании Сигма-ИС в прайс-листе Рубеж, в разделе «Программное обеспечение Рубеж-08» - Лицензия *Рубеж-08* Лицензия для работы с одним ППКОП *Рубеж-08* (включает одно рабочее место Рубеж Монитор, ключ защиты).

Драйвер *Рубеж-08 Мониторинг* имеет такую же функциональность, как и Драйвер *Рубеж-08*. Главным отличием драйвера *Рубеж-08 Мониторинг* является поддержка только функций мониторинга (функции управления отсутствуют), что позволяет уменьшить стоимость интеграции ППКОП *Рубеж-08* в тех случаях, когда управление осуществляется не с помощью программного обеспечения, а с клавиатуры *Рубеж-08*.

Руководство пользователя

Для загрузки PDF откройте на изображении ниже контекстное меню и выберите пункт *Сохранить ссылку как...*.

ВАЖНО

В конфигурации драйвера необходимо указать неизменяемый серийный номер БЦП Рубеж-08, указанный в паспорте на прибор. В противном случае работа с Рубеж-08 (5) V2.20.8134 не поддерживается.