# Индикационная панель ВИК

В режиме работы «Индикационная панель» ВИК реализует функции панели АРМ охранника: обеспечивает возможность непрерывного визуального контроля текущего состояния индикаторов, состав которых произволен и настраивается администратором, предоставляет средства просмотра видеоданных, сброса тревог, постановки на охрану и снятия с охраны. Руководство по настройке ВИК в режим индикационной панели приведена в разделе Руководство администратора ВИК.


- Стартовое окно
- Порядок работы


## Стартовое окно

Стартовое окно приложения содержит перечень индикаторов. Для каждого индикатора отображается его номер, название (если задано), иконками указывается дополнительная информация. Каждый индикатор окрашивается цветом в соответствии с суммарным состоянием «привязанных» зон/разделов сигнализации или состоянием точки доступа. В нижней части окна отображается информация по числу зон в состояниях: Пожар, Тревога, Внимание, Невзятие, Неисправность. По приходу тревожного события проигрывается звук, который можно отключить нажатием кнопки, однако по приходу новой тревоги звук будет включен.

Иконкой помечается индикатор, к которому «привязана» IP-камера.

Таблица — Цветовое обозначение индикатора

| Тип индикатора | Цвет индикатора | Состояние элемента |
|---|---|---|
| Группа зон/разделов охранной сигнализации | Зелёный | На охране, норма |
| | Серо-зелёный | Частично на охране |
| | Жёлтый | Неисправность |
| | Красный | Тревога, Внимание, Пожар |
| | Серый | Снят с охраны |
| Точка доступа | Зелёный | Нормальное состояние: ожидание идентификации, проход разрешён /ожидание прохода;<br><br>знак — разблокировано;<br><br>знак — заблокировано. |
| | Жёлтый | Потеря связи, неисправное состояние, вскрыт тампер. |
| | Красный | Тревожное состояние: взлом двери, удержание двери;<br><br>знак — заблокировано, взлом двери. |
| | Серый | Неизвестное состояние. |
| - | Пустая рамка | Индикатор не настроен |

Информация о состояниях зон, разделов сигнализации и точек доступа приведена в разделе Состояния элементов НЕЙРОСС: метки, иконки . Индикационная панель может также содержать более 1 блока индикаторов (по 20 индикаторов в каждом блоке). При этом текст заголовка индикаторов не отображается. Для перехода к индикаторам блока нажмите в требуемом блоке.




## Порядок работы

1. Нажмите на индикатор, чтобы увидеть состав элементов, просмотреть видео в режиме реального времени (при наличии) и получить доступ к командам управления.




> Если индикационная панель содержит более 20 индикаторов, то при выборе индикатора какого-либо блока будет выполнен переход к этому блоку. В заголовке будет указано, какая группа индикаторов выбрана. Для перехода к составу индикатора и командам управления повторно нажмите на индикатор.

2. Для возврата к стартовому окно нажмите на кнопку в строке навигации, для возврата к блоку индикаторов нажмите на ссылку группы, например ГРУППА 1-20.

3. Для выполнения команд постановки/снятия и сброса тревог нажмите соответствующую кнопку. Данные команды можно выполнять как для индикатора в целом, так и для каждого элемента из состава индикатора в отдельности. Чтобы выбрать элемент из состава индикатора, нажмите по его имени. На рисунке ниже выбран элемент **Зона 0.RIN.6**.




> **ВАЖНО**
>
> Для выполнения команд управления необходим пропуск с правами на управления разделами сигнализации и/или точками доступа. Авторизация осуществляется по ПИН-коду. Предоставляется интерактивная скремблированная клавиатура. Запрос ПИН-кода осуществляется после выбора команды управления.

4. Введите ПИН-код своей карты доступа и нажмите на кнопку **Подтвердить**.




5. Если ПИН-код введён правильно, будет отправлен запрос на выполнение выбранной команды управления.

> ⚠ Выполнение команд не гарантируется. Например, постановка на охрану невозможна при физическом тревожном состоянии шлейфа. Подробная информация о состояниях разделов сигнализации и смене состояний при постановке на охрану приведена в разделе [Состояния элементов НЕЙРОСС: метки, иконки].

6. Если при вводе ПИН была совершена ошибка, отобразится окно предупреждения. Измените введённое значение или нажмите на кнопку Отмена для закрытия окна ввода ПИН,