Считывание номера карты

АРМ НЕЙРОСС Доступ обеспечивает возможность сканирования номера карты и кода предприятия с помощью настольного USB-считывателя или любого считывателя БОРЕЙ.

> ⓘ В данном разделе приведена информации о порядке сканирования номера карты в АРМ НЕЙРОСС Доступ. Полная информация по работе с пропусками приведена в разделе [Управление пропусками].

Общие сведения

Номер карты и facility можно ввести вручную или считать с помощью считывателя карт. Вы можете использовать:

- **Настольный USB-считыватель**
  Считыватель должен быть подключен непосредственно к рабочему месту оператора (АРМ) и настроен [Настройка настольного считывателя номера карты].

- **Считыватель БОРЕЙ**
  Можно использовать любой считыватель любого контроллера сети. Дополнительная настройка не требуется.

Порядок действий

1. В режиме редактирования данных пропуска в поле **Номер карты** нажмите на кнопку **Считать карту** .

> ⓘ **ПРИМЕЧАНИЕ**
>
> Название поля может отличатся. В стандартной форме для ввода номера карты и кода предприятия предназначены два разных поля. В форме, созданной с помощью конструктора форм, поле называется № Карты и ввод данных осуществляется через запятую в формате:
>
> [номер карты],[фасилити]
>
> В пользовательской форме название поля может быть другим.



2. В отобразившемся окне укажите требуемый считыватель.



   a. При использовании считывателя БОРЕЙ на вкладке **Считыватель НЕЙРОСС** выберите из раскрывающегося списка требуемый считыватель.

   > ⓘ С версии 20.11 Платформы НЕЙРОСС доступен поиск для выбора считывателя из большого списка.

   b. При использовании USB-считывателя перейдите на вкладку **Считыватель USB-HID**.

3. Поднесите карту. Данные номера и кода предприятия будут считаны.



4. Нажмите на кнопку **Далее**. Данные будут введены в соответствующие поля формы в требуемом формате. Нажмите на кнопку **Другая карта**, если требуется считать данные другой карты.

> ⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ**
>
> Во избежание повторов однотипных действий по выбору считывателя, с версии 20.11 Платформы НЕЙРОСС данные по выбранному считывателю

сохраняются в локальных настройках браузера рабочего места, сканирование следующих карт по умолчанию осуществляется с него. При необходимости смены считывателя нажмите на кнопку **Другой считыватель**.