

Где хранятся данные о доступе к ключам? Где хранятся журналы работы с ключами?

Все данные хранятся на SD-карте памяти контроллера БОРЕЙ. Если в сети используются несколько БОРЕЙ, то каждый из них хранит копию общих данных (пропусков, прав доступа, фотографий). События каждый БОРЕЙ хранит только «свои». При поиске на несколько БОРЕЙ каждый БОРЕЙ выполняет поиск в своих событиях, а потом результаты объединяются в веб-приложении. Таким образом, внешнего сервера хранения данных не требуется.

Мы используем Industrial SD-карту памяти на 8 гигабайт, что позволяет хранить до 100 000 пропусков вместе с информацией о владельцах + их фотографии.

Благодаря наличию SMART-контроллера в SD-карте, БОРЕЙ контролирует её износ и выводит эту информацию в веб-приложении. Механизм импорта/экспорта резервных копий как конфигурации, так и базы данных, позволяет при необходимости (выходе из строя) заменить SD-карту. Но мы на своей практике за уже несколько лет использования Industrial SD с такой потребностью у наших клиентов пока не сталкивались.

Относится к	Нейросс-KMS , Борей
Подробнее	см. Борей