


Загрузка фотографий в контроллеры доступа


Для выполнения верификации лиц фотография владельца пропуска должна быть загружена непосредственно в контроллер доступа.

 Для обеспечения базовых алгоритмов контроля доступа по карте, по карте и (или) пинкоду загрузка фотографий в контроллеры доступа не требуется. Поэтому по умолчанию, фотографии в контроллеры не загружаются.

Общие сведения

Наличие фотографии владельца пропуска непосредственно в контроллере в общем случае не требуется. При необходимости загрузки фотографий вы можете воспользоваться одним из вариантов:

1. Включить режим загрузки фотографий из сети НЕЙРОСС. Например, — с узла Платформа НЕЙРОСС или другого контроллера БОРЕЙ. При этом будут загружены фото владельцев как для всех пропусков, уже имеющихся в контроллере, так и тех, которые будут загружены в процессе автоматической и ручной синхронизации данных.
2. Выполнить ручной импорт фотографий из файла для работы в автономном режиме.
3. Для ускорения процедуры загрузки выполнить ручной импорт фотографий из файла и включить режим загрузки новых фото из сети НЕЙРОСС.

 Полная информация в работе с фотографиями приведена в разделе [Управление фотографиями](#).

Ниже приведена информация по включению режима загрузки из сети НЕЙРОСС (Вариант 1).

Порядок настройки

1. Введите в адресной строке браузера:


`http://[ip-адрес контроллера БОРЕЙ]/options/`

или

`http://[ip-адрес контроллера БОРЕЙ]/internal/options/`

где: [ip-адрес контроллера БОРЕЙ] — адрес контроллера в формате ipv4.

2. Установите флаг в поле **Загрузка фотографий**.
3. Нажмите на кнопку **Сохранить**.
4. [Перезагрузите](#) контроллер.

 В более новых версиях программных средств («прошивки») контроллера перезагрузка не требуется.