Медиаисточники

Данный раздел позволяет сформировать список ONVIF/RTSP- и НЕЙРОСС-медиаисточников для использования в приложениях ДеВизор / Платформы НЕЙРОСС и доступен только для узлов данного типа.

Переход к функционалу: [Рабочий стол НЕЙРОСС](#) > [Конфигурация узлов](#) > Медиаисточники.

Что требуется?

- [Настроить ONVIF-медиаисточник \(камеру, кодер, видеорегистратор\)](#)
- [Настроить RTSP-медиаисточник](#)
- [Создать папку медиаисточников](#)
- [Настроить канал фотовидеофиксации ТС](#)

Общие сведения

Медиаисточники предназначены для просмотра «живого» видео, записи видеоархивов, работы видеоналитики и тревожных видеозэкранных. Дополнительная информация о медиаисточниках приведена в разделе [[Создание списка медиаисточников](#)]. Раздел позволяет сформировать список медиаисточников, задать параметры авторизации, определить профили, подумать, требуется ли передавать видеопоток («проксировать» камеру) на другие узлы НЕЙРОСС, сформировать дерево папок и распределить медиаисточники по папкам. Полный перечень задач по настройке системы видеонаблюдения приведён в разделе [[Настройка функций видеонаблюдения](#)]. Инструкция по быстрому запуску приведена [здесь](#).

Лицензирование

В процессе добавления ONVIF/RTSP-медиаисточников ведётся подсчёт количества использованных лицензий. Пользователь в любой момент времени может проверить число свободных лицензий, а также поменять лицензированный медиаисточник на другой. При этом «живое» видео и видеозапись более не лицензированного медиаисточника останавливается, но видеоархив не удаляется. Медиаисточники сверх лимита лицензии помечаются «зачеркнутыми» и недоступны в программах просмотра видео.

Количество медиаканалов в текущей лицензии Платформы НЕЙРОСС можно уточнить разделе [[Основные настройки](#)].

- ✔ НЕЙРОСС-медиаисточники («проксированные» медиаканалы видеорегистраторов Платформа НЕЙРОСС, ДеВизор, ITRIUM, ПАК Интеграция) добавляются автоматически и не учитываются при подсчёте «используемых» лицензий.

Окно раздела

Медиаисточники

Добавить Перегрузить Обновить Удалить

ONVIF RTSP Папки медиаисточников Фото-видеофиксация ТС

Поиск среди 15 узлов(-а) / 47 медиаисточников(-а)

☐	Название	Действия	Описание	Архив	Пр
☐	▶ 10.0.29.2, ITRIUM				
☐	▼ 10.1.29.28, Платформа НЕИРОСС				
	10.1.31.98, SNC-CH280				
	10.1.31.99, CAM 4321	Редактировать параметры			
	RTSP Camera 1	Удалить медиаисточник			
	RTSP Camera 2				
☐	▼ 10.1.31.100, SNC-CH280				
	10.1.31.100, SNC-CH280		Второй этаж, холл		
☐	▶ 10.1.31.101, SNC-RH164				
☐	▶ 10.1.31.132, D21VAA				
☐	▶ 10.1.31.233, IPC2122LR3-PF60M-D	Настроить авторизацию			
☐	▶ 10.1.31.234, DS-2DE2A404IW-DE3	Обновить список медиаисточников			
		Перегрузить узел			
		Показать события от узла			
		Удалить все медиаисточники			