

Настройка АРМ Центр

АРМ НЕЙРОСС Центр включён в пакет программ АРМ НЕЙРОСС.

Для настройки рабочего места центра мониторинга и ситуационного реагирования требуется:

1. [Установить пакет программ АРМ НЕЙРОСС](#)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При каждом обновлении сервера Платформа НЕЙРОСС необходима повторная установка новой версии АРМ НЕЙРОСС на каждое рабочее место операторов.

2. [Выполнить настройку раскладки экранов АРМ](#)
АРМ Центр в зависимости от выполняемых задач может включать от одного до нескольких экранов
3. [Определить рабочие места с функцией обработки инцидентов](#)
При наличии лицензий на различные редакции АРМ НЕЙРОСС (Лайт, Стандарт и PSIM) необходимо выключить функцию PSIM на части АРМ и оставить только на тех, где требуется выполнять обработку инцидентов.
4. [Настроить типы событий для активизации свёрнутого окна](#)
Во избежание пропуска оператором важных событий добавлена функция разворачивания окна АРМ Центр по факту получения события заданного типа, если окно свернуто или закрыто окном другого приложения.



Также вы можете настроить [контроль бездействия операторов](#).

Отдельно необходимо:

1. [Настроить права операторов АРМ НЕЙРОСС](#) на доступ к планам и ленте событий