Настройка АРМ Центр

АРМ НЕЙРОСС Центр включён в пакет программ АРМ НЕЙРОСС.

Для настройки рабочего места центра мониторинга и ситуационного реагирования требуется:

1. Установить пакет программ АРМ НЕЙРОСС

   > ⚠ **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**
   >
   > При каждом обновлении сервера Платформа НЕЙРОСС необходима повторная установка новой версии АРМ НЕЙРОСС на каждое рабочее место операторов.

2. Выполнить настройку раскладки экранов АРМ
   АРМ Центр в зависимости от выполняемых задач может включать от одного до нескольких экранов

3. Определить рабочие места с функцией обработки инцидентов
   При наличии лицензий на различные редакции АРМ НЕЙРОСС (Лайт, Стандарт и PSIM) необходимо выключить функцию PSIM на части АРМ и оставить только на тех, где требуется выполнять обработку инцидентов.

4. Настроить типы событий для активизации свёрнутого окна
   Во избежание пропуска оператором важных событий добавлена функция разворачивания окна АРМ Центр по факту получения события заданного типа, если окно свернуто или закрыто окном другого приложения.

   > ✓ Также вы можете настроить контроль бездействия операторов.

Отдельно необходимо:

1. Настроить права операторов АРМ НЕЙРОСС на доступ к планам и ленте событий